

Ficha técnica: ARGAMASSA ACII

A ARGAMASSA COLANTE ACII PLUS cinza MG MASSA é recomendada para assentamento de porcelanato em piso interno, cerâmicas e azulejos em pisos e paredes de áreas internas e externas, garagens e ambientes úmidos (cozinhas, banheiros e lavanderias).

PREPARO DA BASE E DA PEÇA CERÂMICA

O contrapiso e o emboço/reboco deverão estar secos e curados, pelo menos, há 14 dias. As tolerâncias de prumo e planicidade deverão estar conforme NBR 13749 e a superfície isenta de pó e totalmente limpa, para não prejudicar a aderência. A peça cerâmica também deve estar limpa e seca.

PREPARO DO PRODUTO

Promova a mistura em um recipiente estanque e limpo, protegido de sol, vento e chuva. Adicione a quantidade de água limpa conforme indicado na tabela a seguir, a um saco de 20 kg da Argamassa Colante ACII PLUS MG MASSA, devendo a mistura apresentar uma consistência pastosa e firme sem grumos ou material seco.

Para promover uma melhor ação dos aditivos da mistura sugere-se deixar a argamassa, já homogeneizada, em repouso por 10 minutos, bastando remisturar antes do uso.

Não adicionar mais água.

O tempo de mistura é de aproximadamente 2 minutos, podendo variar de acordo com o tipo de equipamento e condições climáticas

VOLUME DE ÁGUA		FAIXA DE VARIAÇÃO	
%	LITROS	%	LITROS
26	5,2	+/-5	4,9 a 5,5

APLICAÇÃO DA ARGAMASSA

A argamassa é aplicada com desempenadeira dentada, observando-se os critérios das normas brasileiras.

CERÂMICA A SER ASSENTADA	TAMANHO DO DENTE DA DESEMPENADEIRA	APLICAÇÃO DA ARGAMASSA
até 20 x 20 cm	6 x 6 x 6	Na base
de 20 x 20 cm até 30 x 30 cm	8 x 8 x 8	Na base
maior que 30 x 30 cm	8 x 8 x 8	Na base e no verso da cerâmica
com garras maiores que 1mm	8 x 8 x 8	Na base e no verso da cerâmica

Aplique argamassa sobre a base preparada utilizando o lado liso da desempenadeira e imediatamente, aplique o lado com os dentes, levemente inclinado. Abra pequenos panos para evitar a secagem dos cordões (tempo em aberto).

Aplique a cerâmica sobre os cordões de Argamassa Colante Tipo AC II CINZA PLUS MG MASSA, pressionando a peça cerâmica sobre a base e promovendo o esmagamento dos cordões de argamassa.

A argamassa deverá estar completamente preenchida ao verso da cerâmica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistência de aderência por tempo em aberto: ≥ 20 min.

Resistência de aderência (cura normal): $\geq 0,5$ MPa.

Resistência de aderência (cura submersa): $\geq 0,5$ MPa.

TEMPO PARA UTILIZAÇÃO

Avaliando-se as condições de exposição do caixote, de temperatura e umidade relativa do ar, a argamassa poderá ser utilizada no prazo máximo de 2 horas e 30 minutos, contadas a partir do início da mistura. É recomendada a colocação de um pano úmido sobre o recipiente para contribuir com o tempo de utilização, uma vez que a argamassa deve se manter fresca.

TEMPERATURA DE TRABALHO PARA APLICAÇÃO

Do ambiente: 5° a 40°C.

Da base: 5° a 27°C.

LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

Pessoas com cuidado: 72 horas.

Utilização Normal: 7 dias.

RENDIMENTO

Aproximadamente 4 a 8 kg/m² podendo variar em função da aplicação conforme NBR 13754, que preconiza a aplicação do sistema dupla face para placas cerâmicas com área igual ou maior que 900 cm².

COMPOSIÇÃO

Cimento Portland, agregados minerais selecionados, aditivos especiais não tóxicos.

ESTOCAGEM

Pilhas de até 1,5 m em local protegido, arejado, seco.

VALIDADE

180 (cento e oitenta) dias a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitada as condições de estocagem.

PRECAUÇÕES

- Em caso de contato com a pele, lave com água e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.
- Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.



Rua Zico Barbosa, 1061 -
Bairro Teotônio Batista de Freitas
CEP: 33254-184 / Pedro Leopoldo - MG

Telefone: (31) 2500 0800

